

Forse

Pojemność	Rozruch	WYMIARY		
Ah	A (EN)	długość	szerokość	wysokość
45	450	207	175	175
45 Japan	390	234	127	220
50	480	207	175	175
55	510	242	175	190
55	510	242	175	190
60	600	242	175	175
60	600	242	175	175
65	630	242	175	190
70	680	276	175	190
70	680	276	175	190
74	720	276	175	190
74	720	276	175	190
92	800	353	175	190
95 Japan	780	306	173	225
95 Japan	780	306	173	225
100	850	353	175	190

TRUCK PREMIUM

140	900	513	190	195
165	1050	513	223	190
180	1150	513	223	190
192	1350	513	223	190
200	1450	513	223	190
225	1500	518	274	237